Smarter.Yachts

Italiano | Node V2 2.3.0 | Build 01709

SMARTER YACHTS SOLUTIONS - USE CASE

Controllo della pompa scarico acque nere

Aziona la pompa acque nere dal posto di comando o da qualsiasi punto a bordo.



LA SOLUZIONE

Semplifica le operazioni di scarico offshore in navigazione.

In molti sistemi installati in fabbrica, soprattutto su Lagoon 46 e Lagoon 50, la pompa scarico acque nere è comandata da un pannello situato all'interno del bagno. Ciò richiede che un membro dell'equipaggio scenda sotto coperta e azioni manualmente il sistema al momento opportuno. Con Smarter.Yachts, la pompa scarico può essere attivata direttamente dal posto di comando - o da qualsiasi punto a bordo - una volta fuori dalla zona delle 12 miglia nautiche. Questo permette all'operatore di mantenere il controllo dell'imbarcazione svolgendo lo scarico in modo sicuro ed efficiente.

Vantaggi principali

- Non è necessario accedere al pannello di controllo interno
- Comando diretto dal posto di governo
- Ideale per le procedure di scarico offshore
- Si integra con i pulsanti standard già presenti

PUNTO CHIAVE 1

Non è necessario accedere al pannello di controllo interno

PUNTO CHIAVE 2

Comando diretto dal posto di governo

PUNTO CHIAVE 3

Ideale per le procedure di scarico offshore

LA TUA YACHT. LA TUA CONFIGURAZIONE.

Esplora la tua installazione con l'AI.

Scansiona per esplorare il caso d'uso completo online e chiedi al nostro AI Assistant informazioni su compatibilità, controlli e integrazione.

smarter.yachts/it/use-cases/black-water-discharge-pump-control

VEDI CASO D'USO

Questa è una traduzione automatica dall'inglese e potrebbe contenere errori o omissioni. L'originale inglese è vincolante.

Controllo della pompa scarico acque nere

LA SFIDA

In molti sistemi installati in fabbrica, soprattutto su Lagoon 46 e Lagoon 50, la pompa scarico acque nere è comandata da un pannello situato all'interno del bagno. Ciò richiede che un membro dell'equipaggio scenda sotto coperta e azioni manualmente il sistema al momento opportuno.

LA SOLUZIONE SMARTER.YACHTS

Con Smarter.Yachts, la pompa scarico può essere attivata direttamente dal posto di comando - o da qualsiasi punto a bordo - una volta fuori dalla zona delle 12 miglia nautiche. Questo permette all'operatore di mantenere il controllo dell'imbarcazione svolgendo lo scarico in modo sicuro ed efficiente.

Il risultato è un flusso di lavoro più efficiente che elimina spostamenti non necessari a bordo e migliora la gestione nelle operazioni offshore.

FUNZIONALITÀ & BENEFICI

- Elimina la necessità di accedere ai pannelli interni durante la navigazione
- Supporta procedure di scarico offshore conformi
- Timer regolabile per controllare il tempo di funzionamento della pompa
- Migliora il comfort e la praticità a bordo

VERIFICA LA COMPATIBILITÀ CON L'AI

Visita il caso d'uso online per chiedere all'AI Assistant Smarter.Yachts informazioni sul tuo produttore, modello e interfaccia di controllo. La compatibilità deve essere verificata per ogni singola installazione.

https://smarter.yachts/it/use-cases/black-water-discharge-pump-control

Questa è una traduzione automatica dall'inglese e potrebbe contenere errori o omissioni. L'originale inglese è vincolante.